



Pos.	Symbol	Symbol	Symbol	
260	—	1	SSS in der K-Schale	FUSIBLE PLUG IN SHELL
265	2	1	Blindschraube in K-Schale	BLIND SCREW IN SHELL
390	1	1	Einfuelschraube	FILLER PLUG
394	3	5	Blindschraube im Außenrad	BLIND SCREW IN OUTER WHEEL
395	2	—	SSS im Außenrad	FUSIBLE PLUG IN OUTER WHEEL
396	1	1	Sichtschraube im Außenrad	SIGHT GLASS IN OUTER WHEEL

Bei ATEX-Ausführung ist die Verbindungskupplung axial zu sichern.
(Mit Stellschraube oder Haltescheibe.)
IN CASE OF ATEX-DESIGN, THE CONNECTING COUPLING NEEDS TO BE SECURED AXIALLY
(USING AN ADJUSTING SCREW OR A RETAINER)

horizontaler + vertikaler Einbau
HORIZONTAL + VERTICAL INSTALLATION

- m1= Verbindungskupplungsschwerpunkt
 m1= CENTER OF GRAVITY OF CONNECTING COUPLING
- m2= Kupplungsschwerpunkt mit max. Füllung
 m2= CENTER OF GRAVITY OF COUPLING WITH MAX. FILLING

366 T09-X		CAD	
ENK 200 Sx		F	
Zeichner: 105 10116 Gepr. v. 105 10116 Datum: 2012-08-10 Blatt: 1 von 1	Gepr. v. 105 10116 Datum: 2012-08-10 Blatt: 1 von 1	Zeichner: 105 10116 Gepr. v. 105 10116 Datum: 2012-08-10 Blatt: 1 von 1	Gepr. v. 105 10116 Datum: 2012-08-10 Blatt: 1 von 1
Einbauplan		ASSEMBLY PLAN	
VOITH		91500588310	